



Guida rapida dell'unità di controllo Tempmaster™ Me

Menu e schermate principali

Configurazione dell'unità di controllo

- Configura impostazioni unità di controllo
- Configura impostazioni globali
- Configurazione impostazioni zona
- Imposta limiti zona
- Imposta temperatura zona
- Imposta temperatura di standby o di incremento

Funzionamento dell'unità di controllo

- Modifica temperatura zona
- Passa a modalità manuale
- Modalità di commutazione - Più zone

Assistenza globale

Menu e schermate principali

<p>Pagina principale</p>	<p>Funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitor: consente di osservare le condizioni della zona Controllo: consente di selezionare la modalità Imposta: consente di impostare o modificare il setpoint o le modalità di funzionamento
<p>Pagina ToolStore</p>	<p>Descrizione:</p> <p>Elenco degli utensili con i loro nomi e le impostazioni salvate.</p>
<p>Pagina Imposta utensile</p>	<p>Descrizione:</p> <p>Consente di accedere attraverso il pulsante [Config] (Configurazione) a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Impostazioni unità di controllo Impostazioni globali
<p>Pagina Impostazione unità di controllo</p>	<p>Descrizione:</p> <p>Consente l'accesso all'impostazione o alla modifica dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingresso Scala (temperatura) Visualizzazione alimentazione Lingua Controllo password Dispersione a terra

Configurazione dell'unità di controllo

Configura impostazioni unità di controllo

- Selezionare **[Tool]** (Utensile) per aprire la pagina ToolStore.
- Selezionare **[Setup]** (Configura) per aprire la pagina Options (Opzioni). Quando richiesto, immettere la password di sistema.
- Selezionare **[Config]** (Configurazione).
- Selezionare **[Options]** (Opzioni) per aprire le pagine Controller Settings (Impostazioni unità di controllo). Utilizzare **[PgUp]** (Pagina su) e **[PgDn]** (Pagina giù) per visualizzare un elenco di tutte le impostazioni dell'unità di controllo.
- Spostare l'indicatore di selezione blu su un'opzione.
- Selezionare **[Enter]** (Invio) per confermare o **[Cancel]** (Annulla) per uscire senza modificare le impostazioni.

Opzioni di Impostazioni unità di controllo	
Ingresso	Abilita l'ingresso remoto alla presa HA4 ausiliaria
Scala	Selezionare °C o °F
Visualizzazione alimentazione	Consente di visualizzare la corrente o l'alimentazione in percentuale
Lingua	Consente di selezionare la lingua visualizzata sulla console
Controllo password	Consente di abilitare o disabilitare l'accesso tramite password
Dispersione a terra	Consente di abilitare o disabilitare la dispersione a terra

Configura impostazioni globali

- Selezionare **[Tool]** (Utensile) per aprire la pagina Utensile.
- Selezionare **[Setup]** (Configura) per aprire la pagina Opzioni. Quando richiesto, immettere la password di sistema.
- Selezionare **[Config]** (Configurazione).
- Selezionare **[Global]** (Globale) per aprire la pagina Global Settings (Impostazioni globali).
- Selezionare **[Edit]** (Modifica) e immettere il valore richiesto.
- Selezionare **[Back]** (Indietro) per chiudere il pannello e uscire senza apportare modifiche.

Opzioni di Impostazioni globali	
Tempo di incremento	Consente di impostare l'intervallo di tempo durante il quale la temperatura di incremento è attiva
Temperatura max	Consente di limitare la temperatura massima impostabile dall'utente
Alimentazione max	Consente di limitare il livello massimo di alimentazione impostabile dall'utente

Configurazione impostazioni zona

1. Selezionare **[Tool]** (Utensile) per aprire la pagina Tool (Utensile).
2. Selezionare **[Setup]** (Configura) per aprire la pagina Options (Opzioni).
Quando richiesto, immettere la password di sistema.
3. Selezionare una o più zone per visualizzare i pulsanti dei comandi.
4. Selezionare **[Set]** (Imposta) per visualizzare la pagina successiva.
5. Selezionare **[Options]** (Opzioni) per aprire le impostazioni della zona.
Utilizzare **[PgUp]** (Pagina su) e **[PgDn]** (Pagina giù) per visualizzare tutte le impostazioni dell'unità di controllo.
6. Spostare l'indicatore di selezione blu su un'opzione.
7. Selezionare **[Enter]** (Invio) per confermare o **[Cancel]** (Annulla) per uscire senza apportare modifiche.

Opzioni delle impostazioni della zona	
Alias	Consente di attivare la zona. L'utente può indicare un tipo di zona.
Velocità	L'utente può sovrascrivere la velocità automatica con la velocità manuale
Sensore	L'utente può selezionare una termocoppia di tipo J o K

Imposta limiti zona

1. Selezionare **[Tool]** (Utensile) per aprire la pagina Tool (Utensile).
2. Selezionare **[Setup]** (Configura) per aprire la pagina Options (Opzioni).
Quando richiesto, immettere la password di sistema.
3. Selezionare una o più zone per visualizzare i pulsanti dei comandi.
4. Selezionare **[Edit]** (Modifica) e immettere i valori richiesti.
5. Selezionare **[Cancel]** (Annulla) per tornare alla pagina principale.

Opzioni dei limiti della zona	
Limiti	Consente di impostare i limiti di allarme alto e basso
Standby	Consente di impostare l'abbassamento della temperatura per la modalità di standby
Incremento	Consente di impostare l'incremento della temperatura per la modalità di incremento

Imposta temperatura zona

1. Selezionare una zona.
2. Selezionare un'altra zona.
3. Selezionare **[Range]** (Intervallo).
4. Selezionare **[Set]** (Imposta).
5. Se richiesto, immettere la password.
6. Immettere una nuova temperatura.
7. Selezionare **[Ent]** (Invio) per accettare la nuova temperatura o **[Bsp]** (Indietro) per uscire dalla pagina senza salvare.

Impostazione della temperatura di standby o di incremento

1. Selezionare **[Tool]** (Utensile) per aprire la pagina Tool (Utensile).
2. Selezionare **[Setup]** (Configura) per aprire la pagina Options (Opzioni).
Quando richiesto, immettere la password di sistema.
3. Selezionare una o più zone.
4. Selezionare **[Boost]** (Incremento) o **[Standby]**.
5. Selezionare **[Edit]** (Modifica) dal pannello per visualizzare la tastiera.
6. Immettere la temperatura di incremento o di standby richiesta.
7. Selezionare **[Cancel]** (Annulla) per tornare alla pagina principale.



Funzionamento dell'unità di controllo

Modifica temperatura zona

1. Selezionare una zona.
2. Selezionare un'altra zona.
3. Selezionare **[Range]** (Intervallo).
4. Selezionare **[Set]** (Imposta).
Quando richiesto, immettere la password di sistema.
5. Selezionare una delle opzioni:
 - **[Set]** (Imposta): consente di impostare una nuova temperatura
 - **[Add]** (Aggiungi): consente di aumentare la temperatura complessiva
 - **[Sub]** (Abbassa): consente di abbassare la temperatura complessiva
6. Immettere il valore richiesto.
La nuova temperatura verrà visualizzata nella pagina principale.

Passa a modalità manuale

1. Selezionare una zona.
2. Selezionare un'altra zona.
3. Selezionare **[Range]** (Intervallo).
4. Selezionare **[Set]** (Imposta) e immettere la password se richiesto.
5. Selezionare **[Man]** (Manuale) e impostare la percentuale di alimentazione.
6. Selezionare **[Ent]** (Invio).

Modalità di commutazione - Più zone

1. Nella pagina principale selezionare un pulsante modalità.
2. Selezionare **[OK]** (OK) per confermare o **[Cancel]** (Annulla) per uscire senza modificare le impostazioni.

Opzioni modalità	
[Run] (Esegui)	Consente di attivare tutte le zone
[Stop]	Consente di disattivare tutte le zone
[Standby]	Consente di ridurre la temperatura in tutte le zone con temperature di standby configurate
[Shutdown] (Arresto)	Consente di avviare la sequenza di disattivazione determinata dalla modalità di avvio
[Boost] (Incremento)	Consente di incrementare temporaneamente le temperature nella zona con le temperature di incremento configurate

ASSISTENZA GLOBALE

Sede globale Mold-Masters (2007) Limited tel.: +1 905 877 0185 canada@moldmasters.com	Sede europea Mold-Masters Europa GmbH tel.: +49 7221 50990 germany@moldmasters.com
Sede in Asia Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd tel.: +86 512 86162882 china@moldmasters.com	Sede in America Latina Mold-Masters do Brasil Ltda. tel.: +55 19 3518 0699 brazil@moldmasters.com
India Mold-Masters Technologies Private Limited tel.: +91 422 423 4888 india@moldmasters.com	Giappone Mold-Masters K.K. tel.: +81 44 986 2101 japan@moldmasters.com
Regno Unito Mold-Masters (UK) Ltd tel.: +44 1432 265768 uk@moldmasters.com	USA Mold-Masters Injectioneering LLC tel.: +1 800 450 2270 (solo USA) tel.: +1 (248) 544-5710 usa@moldmasters.com