Configurar definições de zona

- 1. Selecione [Tool] (Ferramenta) para abrir a página Tool (Ferramenta).
- 2. Selecione [**Setup**] (Configuração) para abrir a página Options (Opções).
 - Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
- 3. Selecione uma ou mais zonas para visualizar os botões de comando.
- 4. Selecione [Set] (Definir) para ver a página seguinte.
- Selecione [Options] (Opções) para abrir as definições da zona. Utilize [PgUp] e [PgDn] para ver todas as definições do controlador.
- 6. Mova o indicador de seleção azul para uma opção.
- 7. Selecione [**Enter**] para confirmar ou [**Cancel**] (Cancelar) para sair sem fazer alterações.

Opções de definições de zona		
Alias	Torna a zona ativa. O utilizador pode designar um tipo	
(Pseudónimo)	de zona.	
Speed	O utilizador pode sobrepor a velocidade automática	
(Velocidade)	com velocidade manual	
Sensor	O utilizador pode selecionar um termopar do tipo J ou K	

Definir limites de zona

- 1. Selecione [Tool] (Ferramenta) para abrir a página Tool (Ferramenta).
- Selecione [Setup] (Configuração) para abrir a página Options (Opções).
 Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
- 3. Selecione uma ou mais zonas para visualizar os botões de comando.
- Selecione [Edit] (Editar) e introduza o(s) valor(es) necessário(s).
- 5. Selecione [Cancel] (Cancelar) para regressar à página principal.

Opções de limites de zona			
Limits (Limites)	Define limites de alarme altos e baixos		
Standby (Em espera)	Define a redução de temperatura para o modo Standby (Em espera)		
Boost (Aumento)	Define o aumento de temperatura para o modo Boost (Aumento)		

Definir a temperatura da zona

- 1. Selecione uma zona.
- 2. Selecione outra zona.
- 3. Selecione [Range] (Intervalo).
- 4. Selecione [Set] (Definir).
- 5. Introduza a palavra-passe, se solicitado.
- 6. Introduza uma nova temperatura.
- 7. Selecione [Ent] para aceitar a nova temperatura ou [Bsp] para sair da página sem guardar.

Definir a temperatura de aumento ou de espera

- 1. Selecione [Tool] (Ferramenta) para abrir a página Tool (Ferramenta).
- Selecione [Setup] (Configuração) para abrir a página Options (Opções).
- Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
- 3. Selecione uma ou mais zonas.
- 4. Selecione [Boost] (Aumento) ou [Standby] (Em espera).
- 5. Selecione [Edit] (Editar) no painel para apresentar o teclado.
- 6. Introduza a temperatura de aumento ou de espera necessária.
- 7. Selecione [Cancel] (Cancelar) para regressar à página principal.

Alterar temperaturas de zona

laste



- 1. Selecione uma zona.
- 2. Selecione outra zona.
- 3. Selecione [Range] (Intervalo).
- 4. Selecione [Set] (Definir).
 - Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
- 5. Selecione uma das opções:
 - [Set] (Definir) definir uma nova temperatura
 - [Add] (Adicionar) aumentar a temperatura global
 - [Sub] reduzir a temperatura global
- 6. Introduza o valor necessário.

A nova temperatura será apresentada na página principal.

Mudar para o modo manual

- 1. Selecione uma zona.
- 2. Selecione outra zona.
- 3. Selecione [Range] (Intervalo).
- 4. Selecione [Set] (Definir) e introduza a palavra-passe, se solicitada.
- 5. Selecione [Man] e defina a potência percentual.
- 6. Selecione [Ent].

Mudar de modo — várias zonas

- 1. Na página principal, selecione um botão de modo.
- 2. Selecione **[OK]** para confirmar ou selecione **[Cancel]** (Cancelar) para sair sem alterar as definições.

Opções de modo		
[Run] (Executar)	Liga todas as zonas	
[Stop] (Parar)	Desliga todas as zonas	
[Standby] (Em espera)	Reduz a temperatura em todas as zonas com as temperaturas de espera configuradas	
[Shutdown] (Encerramento)	Inicia a sequência de desligamento determinada pelo modo de arranque	
[Boost] (Aumento)	Aumenta temporariamente as temperaturas na zona com as temperaturas de aumento configuradas	

ASSISTÊNCIA GLOBAL

Sede Global Mold-Masters (2007) Limited Tel.: +1 905 877 0185 canada@moldmasters.com	Sede da Europa Mold-Masters Europa GmbH Tel.: +49 7221 50990 germany@moldmasters.com
Sede da Ásia Mold-Masters (Kunshan) Co, Ltd Tel.: +86 512 86162882 china@moldmasters.com	Sede da América do Sul Mold-Masters do Brasil Ltda. Tel.: +55 19 3518 0699 brazil@moldmasters.com
Índia Mold-Masters Technologies Private Limited Tel.: +91 422 423 4888 india@moldmasters.com	Japão Mold-Masters K.K. Tel.: +81 44 986 2101 japan@moldmasters.com
Reino Unido Mold-Masters (UK) Ltd Tel.: +44 1432 265768 uk@moldmasters.com	EUA Mold-Masters Injectioneering LLC Tel.: +1 800 450 2270 (apenas EUA) Tel.: +1 (248) 544-5710 usa@moldmasters.com

TempMaster series

Guia rápido do Tempmaster™ Me Controller



Ecrãs e menus principais

Configurar o controlador

Configurar definições do controlador Configurar definições globais Configurar definições de zona Definir limites de zona Definir a temperatura da zona

Definir a temperatura de aumento ou de espera

Ecrãs e menus principais

Probe Standby Probe <	 Funções: Monitorizar — observar a condição da zona Controlar — selecionar modo Definir — definir ou alterar o ponto de regulação ou os modos de execução
Tool 1 Tool 2 Load Default Save Backup Tool 3 Tool 4 Restore Default Save Backup Mode BLN Sature	Descrição: Lista de ferramentas com os respetivos nomes e definições guardadas.
Página Ferramenta de configuração 2016 1 2016 3 2016 3 2016 4 Config 2016 5 2016 3 2016 3 2016 4 Config 2016 5 2016 3 2016 3 2016 4 Config 2016 5 2016 3 2016 3 2016 3 Config 2016 5 2016 3 2016 3 2016 3 Config 2016 5 2016 3 2016 3 2016 3 Config 2016 5 2016 3 2016 3 2016 3 Config 2016 5 2016 3 2016 3 2016 3 Config 2016 5 2016 3 2016 3 2016 3 Config 2016 5 2016 3 2018 3 2013 3 Config 2016 5 2016 3 2013 3 2013 3 Config 2016 5 2017 3 2013 3 2013 3 Config 2016 5 2016 3 2016 3 2016 3 Config 2016 5 2016 3 2016 3 2016 3 Config 2016 5<	 Descrição: Dá acesso, através do botão [Config] (Configuração), a: Páginas Definições do controlador Página Definições globais
Página Definição do controlador hput Scale Boost Deg. C Deg. F Pg0n Enter Version 3/22/20 Mole RUN Status NOPMAL	 Descrição: Acesso para definir ou alterar os seguintes parâmetros: Entrada Escala (temperatura) Apresentação de idioma Idioma Controlo de palavras-passe Fuga à terra

Operar o controlador

Alterar a temperatura da zona Mudar para o modo manual Mudar de modo — várias zonas

Assistência global

Configurar o controlador

Configurar definições do controlador

- 1. Selecione [Tool] (Ferramenta) para abrir a página ToolStore.
- Selecione [Setup] (Configuração) para abrir a página Options (Opções). Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
- 3. Selecione [Config] (Configurar).
- Selecione [Options] (Opções) para abrir as páginas Controller Settings (Definições do controlador). Utilize [PgUp] e [PgDn] para ver uma lista de todas as definições do controlador.
- 5. Mova o indicador de seleção azul para uma opção.
- Selecione [Enter] para confirmar ou [Cancel] (Cancelar) para sair sem alterar as definições.

Opções de definições do controlador		
Permite a entrada remota para a tomada auxiliar HA4		
Selecione °C ou °F		
Apresenta a potência percentual ou a corrente		
Selecione o idioma apresentado na consola		
Ativa ou desativa o acesso por palavra-passe		
Ativa ou desativa a fuga à terra		

Configurar definições globais

- 1. Selecione [Tool] (Ferramenta) para abrir a página Ferramenta.
- Selecione [Setup] (Configuração) para abrir a página Opções. Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
- 3. Selecione [Config] (Configurar).
- 4. Selecione [Global] para abrir a página Definições globais.
- 5. Selecione [Edit] (Editar) e introduza o valor necessário.
- Selecione [Back] (Voltar) para fechar o painel e sair sem fazer alterações.

Opções de definições globais		
Tempo de aumento	Define o tempo em que a temperatura de aumento está ligada	
Temperatura máxima	Limita a temperatura mais alta que o utilizador pode definir	
Potência máxima	Limita o nível de potência mais alto que o utilizador pode definir	

