



Skrócona instrukcja obsługi kontrolera Tempmaster™ Me

Ekran główny i menu

Konfigurowanie sterownika

- Konfigurowanie ustawień sterownika
- Konfigurowanie ustawień globalnych
- Konfigurowanie ustawień stref
- Ustawianie granic strefy
- Ustawianie temperatury strefy
- Ustawianie temperatury w trybie wzmocnienia i czuwania

Obsługa sterownika

- Zmiana temperatur strefy
- Przełączanie na tryb ręczny
- Przełączanie trybów — wiele stref

Globalne wsparcie

Ekran główny i menu

<p>Strona główna</p>	<p>Funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitorowanie — obserwacja stanu strefy Sterowanie — wybór trybu Ustaw — ustawianie lub zmiana wartości zadanej lub trybów pracy
<p>Strona ToolStore</p>	<p>Opis:</p> <p>Lista narzędzi wraz z nazwami i zapisanymi ustawieniami.</p>
<p>Strona Ustawienia narzędzia</p>	<p>Opis:</p> <p>Zapewnia dostęp za pomocą przycisku [Config] (Konfiguruj) do następujących elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> Strony ustawień sterownika Strona ustawień globalnych
<p>Strona ustawień sterownika</p>	<p>Opis:</p> <p>Dostęp w celu ustawienia lub zmiany następujących parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wejście Skala (temperatura) Wyświetlanie mocy Język Kontrola hasła Prąd upływu

Konfigurowanie sterownika

Konfigurowanie ustawień sterownika

- Wybrać opcję [Tool] (Narzędzie), aby otworzyć stronę przechowywania narzędzi.
- Wybrać opcję [Setup] (Ustawienia), aby otworzyć stronę ustawień. W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.
- Wybrać opcję [Config] (Konfiguruj).
- Wybrać opcję [Options] (Opcje), aby otworzyć strony ustawień sterownika. Użyć przycisków [PgUp] i [PgDn], aby wyświetlić listę wszystkich ustawień sterownika.
- Przenieść niebieski wskaźnik wyboru na określoną opcję.
- Wybrać opcję [Enter] (Zatwierdź), aby zatwierdzić, lub opcję [Cancel] (Anuluj), aby zakończyć bez zmiany ustawień.

Opcje ustawień sterownika	
Wejście	Włącza wejście zdalne do gniazda pomocniczego HA4
Skala	Wybór °C lub °F
Wyświetlanie mocy	Wyświetla wartość procentową mocy lub prądu
Język	Umożliwia wybór języka wyświetlanego w konsoli
Kontrola hasła	Włącza lub wyłącza dostęp za pośrednictwem hasła
Prąd upływu	Włącza lub wyłącza prąd upływu

Konfigurowanie ustawień globalnych

- Wybrać opcję [Tool] (Narzędzie), aby otworzyć stronę narzędzia.
- Wybrać opcję [Setup] (Ustawienia), aby otworzyć stronę ustawień. W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.
- Wybrać opcję [Config] (Konfiguruj).
- Wybrać opcję [Global] (Globalne), aby otworzyć stronę ustawień globalnych.
- Wybrać opcję [Edit] (Edycja) i wprowadzić żadaną wartość.
- Wybrać opcję [Back] (Wstecz), aby zamknąć panel i zakończyć bez wprowadzania zmian.

Opcje ustawień globalnych	
Czas wzmocnienia	Ustawia czas włączenia temperatury wzmocnienia
Temperatura maksymalna	Ogranicza najwyższą temperaturę, którą może ustawić użytkownik
Moc maksymalna	Ogranicza najwyższą moc, którą może ustawić użytkownik

Konfigurowanie ustawień stref

- Wybrać opcję **[Tool]** (Narzędzie), aby otworzyć stronę narzędzia.
- Wybrać opcję **[Setup]** (Ustawienia), aby otworzyć stronę ustawień. W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.
- Aby wyświetlić przyciski poleceń, należy wybrać co najmniej jedną strefę.
- Wybrać opcję **[Set]** (Nastawa), aby wyświetlić następną stronę.
- Wybrać opcję **[Options]** (Opcje), aby otworzyć ustawienia stref. Użyć przycisków **[PgUp]** i **[PgDn]**, aby wyświetlić wszystkie ustawienia sterownika.
- Przenieść niebieski wskaźnik wyboru na określoną opcję.
- Wybrać opcję **[Enter]** (Zatwierdź), aby zatwierdzić, lub opcję **[Cancel]** (Anuluj), aby zakończyć bez wprowadzania zmian.

Opcje ustawień strefy	
Alias (Identyfikator)	Uaktywnia strefę. Użytkownik może określić typ strefy.
Speed (Prędkość)	Użytkownik może zastąpić prędkość automatyczną wybraną prędkością ręczną
Sensor (Czujnik)	Użytkownik może wybrać termoparę typu J lub typu K

Ustawianie granic strefy

- Wybrać opcję **[Tool]** (Narzędzie), aby otworzyć stronę narzędzia.
- Wybrać opcję **[Setup]** (Ustawienia), aby otworzyć stronę ustawień. W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.
- Aby wyświetlić przyciski poleceń, należy wybrać co najmniej jedną strefę.
- Wybrać opcję **[Edit]** (Edycja) i wprowadzić żądane wartości.
- Wybrać opcję **[Cancel]** (Anuluj), aby powrócić do strony głównej.

Opcje granic strefy	
Limits (Ograniczenia)	Ustawia limity alarmu wysokiego i niskiego
Standby (Tryb czuwania)	Ustawia spadek temperatury w przypadku trybu czuwania
Boost (Wzmocnienie)	Ustawia wzrost temperatury w trybie wzmocnienia

Ustawianie temperatury strefy

- Wybrać jedną strefę.
- Wybrać inną strefę.
- Wybrać opcję **[Range]** (Zakres).
- Wybrać opcję **[Set]** (Ustaw).
- Wprowadzić hasło w przypadku wyświetlenia monitu.
- Wprowadzić nową temperaturę.
- Wybrać opcję **[Ent]** (Zatwierdź), aby zaakceptować nową temperaturę, lub opcję **[Bsp]**, aby opuścić stronę bez zapisywania.

Ustawianie temperatury w trybie wzmocnienia i czuwania

- Wybrać opcję **[Tool]** (Narzędzie), aby otworzyć stronę narzędzia.
- Wybrać opcję **[Setup]** (Ustawienia), aby otworzyć stronę ustawień. W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.
- Wybrać co najmniej jedną strefę.
- Wybrać opcję **[Boost]** (Wzmocnienie) lub **[Standby]** (Tryb czuwania).
- W panelu wybrać opcję **[Edit]** (Edycja), aby wyświetlić klawiaturę.
- Wprowadzić wymaganą temperaturę w trybie wzmocnienia lub czuwania.
- Wybrać opcję **[Cancel]** (Anuluj), aby powrócić do strony głównej.



Obsługa sterownika

Zmiana temperatur strefy

- Wybrać jedną strefę.
- Wybrać inną strefę.
- Wybrać opcję **[Range]** (Zakres).
- Wybrać opcję **[Set]** (Ustaw). W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.
- Wybrać jedną z następujących opcji:
 - [Set]** (Ustaw) — ustawia nową temperaturę
 - [Add]** (Dodaj) — podnosi ogólną temperaturę
 - [Sub]** (Odejmij) — obniża ogólną temperaturę
- Wprowadzić wymaganą wartość.
Nowa temperatura zostanie wyświetlona na stronie głównej.

Przełączanie na tryb ręczny

- Wybrać jedną strefę.
- Wybrać inną strefę.
- Wybrać opcję **[Range]** (Zakres).
- Wybrać opcję **[Set]** (Ustaw) i wprowadzić hasło w przypadku wyświetlenia monitu.
- Wybrać opcję **[Man]** (Ręczny) i ustawić wartość procentową mocy.
- Wybrać opcję **[Ent]** (Zatwierdź).

Przełączanie trybów — wiele stref

- Na stronie głównej wybrać przycisk Mode (Tryb).
- Wybrać opcję **[OK]** (OK), aby zatwierdzić, lub opcję **[Cancel]** (Anuluj), aby zakończyć bez zmiany ustawień.

Opcje trybów	
[Run] (Praca)	Włącza wszystkie strefy
[Stop] (Zatrzymanie)	Wyłącza wszystkie strefy
[Standby] (Tryb czuwania)	Obniża temperaturę we wszystkich strefach po skonfigurowaniu temperatur trybu czuwania
[Shutdown] (Wyłączenie)	Rozpoczyna sekwencję wyłączania, określoną trybem uruchamiania
[Boost] (Wzmocnienie)	Tymczasowo podnosi temperaturę w strefie po skonfigurowaniu temperatur wzmocnienia

GLOBALNE WSPARCIE

Siedziba główna Mold-Masters (2007) Limited tel.: +1 905 877 0185 canada@moldmasters.com	Centrala europejska Mold-Masters Europa GmbH tel.: +49 7221 50990 germany@moldmasters.com
Centrala azjatycka Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd tel.: +86 512 86162882 china@moldmasters.com	Centrala południowoamerykańska Mold-Masters do Brasil Ltda. tel.: +55 19 3518 0699 brazil@moldmasters.com
Indie Mold-Masters Technologies Private Limited tel.: +91 422 423 4888 india@moldmasters.com	Japonia Mold-Masters K.K. tel.: +81 44 986 2101 japan@moldmasters.com
Zjednoczone Królestwo Mold-Masters (UK) Ltd tel.: +44 1432 265768 uk@moldmasters.com	USA Mold-Masters Injectioneering LLC tel.: +1 800 450 2270 (tylko USA) tel.: +1 (248) 544-5710 usa@moldmasters.com